

**De safedeur openen**

1. Het schuifdeurtje laten zakken dat de kiesschijf voor het vormen van de combinatie afdekt
2. De combinatie vormen (wanneer het een nieuwe brandkast is, werd de combinatie op 0-0-0-0 ingesteld)
3. De vrijgaveknop indrukken en trekken om de deur te openen

**De deur sluiten**

1. De safedeur sluiten
2. De combinatie verdraaien
3. Het schuifdeurtje opnieuw over de kiesschijf plaatsen

**Om een nieuwe combinatie te programmeren:**

De oorspronkelijke combinatie is 0-0-0-0

1. De deur van het vak openen (zie de instructies)
2. De « reset »-knop naar links verplaatsen en uittrekken
3. Uw geheime code vormen
4. De « reset »-knop in zijn oorspronkelijke stand terugplaatsen
5. De deur sluiten
6. De combinatie verdraaien
7. Het schuifdeurtje opnieuw over de kiesschijf plaatsen

**Om de minisafe aan de muur op te hangen:**

1. De safedeur openen
2. De safe op het gewenste oppervlak positioneren
3. Een waterpas gebruiken om te zien of de safe wel verticaal hangt
4. De positie van de schroefgaten op het oppervlak aanbrengen
5. De safe verwijderen
6. De gaten boren
7. Desgevallend een hamer gebruiken om de verankeringen aan te brengen
8. De safe plaatsen en dan de schroeven aanbrengen en vastzetten
9. De deur van het vak sluiten, de combinatie verdraaien en het schuifdeurtje opnieuw over de kiesschijf plaatsen.

**Herinnering:**

- De safe mag open staan zolang de combinatie niet verdraaid is
- Het schuifdeurtje gesloten houden om de weersbestendigheid te vergroten en de kiesschijven te verbergen.